



Wall Adjustment Knob rotates moving walls inward/outward to squeeze shooting bag securely.

Le bouton de réglage tourne pour déplacer vers l'intérieur ou vers l'extérieur les cloisons afin de comprimer le sac de tir de façon sécuritaire.

1. Filled Shooting Bag
2. Shooting Rest Table
3. Wall Adjustment Knob
4. Height Adjustment Collar
5. Shaft Tightening Handle
6. Locking Knobs
7. Base Adjustment Feet

1. Sac de tir rempli
2. Table du repose-fusil
3. Bouton de réglage de la paroi
4. Anneau de réglage de la hauteur
5. Poignée de resserrement du fût
6. Bouton de blocage
7. Pieds de réglage de la base

Loosen Shaft Tightening Handle [Fig. 5] [counter-clockwise rotation], then rotate Height Adjustment Collar [Fig. 4] to raise or lower Shooting Rest Table.[Fig. 2] Once table height is achieved, tighten [clockwise rotation] the handle.

Desserrer la poignée de resserrement du fût [Fig. 5] [rotation dans le sens antihoraire], puis faire pivoter l'anneau de réglage de la hauteur [Fig. 4] afin de soulever ou d'abaisser la table repose-fusil.[Fig. 2] Une fois la table à la hauteur désirée, ressermer [rotation dans le sens horaire] la poignée.